

Stoßdämpfer in die oberste Bohrung der Umlenkswippe einbauen.

